## DocuPrint P450 シリーズ

本書では、本機の設置方法について説明します。 設置を開始する前に、『安全にご利用いただくために』を お読みください。

# PUND S

お問い合わせは、保守連絡先カードの電話番号へ。番号がわからないときは・・・ プリンターサポートデスク:0120-66-2209

受付時間 土、日、祝日および弊社指定休業日を除く9時~17時30分

著作者: 富士ゼロックス株式会社 発行者: 富士ゼロックス株式会社 2013年3月 604E 67390 / DE5166J1-1 Printed in China

604E 67390

## 同梱品を確認する



#### • 本書


電源コード

- ドライバーCDキット(CD-ROM)
- 安全にご利用いただくために(小冊子)
- PostScript Driver Library (PS該当機のみ)
- 使用許諾書(2通、PS該当機のみ)
- 保証書(箱に貼ってあります)
- ※ ドラムカートリッジ、トナーカートリッジは本体に装着済みです。 ユーザーズガイドはドライバーCDキット内に電子版を格納しています。

USBケーブル(2 m推奨)またはイーサネットケーブルと用紙\*1 を準備してください。

※1本機はインクジェットプリント用紙をサポートしていません。

## 梱包テープを外す




## オプション品を取り付ける

オプション品に同梱されている設置手順書を参照してください。


## 用紙をセットする






トレイをプリンターから取り外します。

本機のセットアップ時は、A4サイズ以上の用紙をセットしてください。リーガルサイズやユーザー定義サイズの用紙をセットする場合は、トレイ延長部のレバーをつまみながらスライドさせてください。



用紙ガイドをトレイの底面にあるサイズ表 示に合わせて調整し、用紙をセットします。




ガイドがしっかりと調整されたことを確認 し、トレイをプリンターに挿入します。

## USBケーブルまたはイーサネットケーブルを接続する

本機とコンピューターをUSBケーブルで接続したときに[新しいハードウェアの 検索ウィザード]が表示された場合、何も選択しないでください。

#### ■USB接続の場合



#### ■有線ネットワーク接続の場合







#### ■ワイヤレス接続の場合

手順5は不要です。 別売りの無線LANアダプターを ご用意ください。

# 電源を入れる





## 裏面に続く

#### ■USB接続の場合

## ■有線ネットワーク接続の場合

→手順9に進みます。

→手順7に進みます。

OK -

#### ■ワイヤレス接続の場合

ドライバーCDキット内の『ユーザーズガイド』を参照して、ワイヤレス設定を行ってください。 →手順9に進みます。

補足: ワイヤレス接続を行うには、別売りの無線LANアダプターが必要です。

## 7 IPアドレスの設定を行う

この手順では操作パネルでIPv4アドレスを設定する方法について説明します。 IPv6アドレスの設定方法については、ドライバーCDキット内の『ユーザーズガイド』を参照してください。

補足: IPアドレスについては、システム管理者に問い合わせてください。

手順↑に戻るには、(**メニュー**)ボタンを押して ください。

- 1. 操作パネルで、 (メニュー)ボタンを押します。
- 2. [キカイ カンリシャ メニュー]を選択し、OKボタンを押します。
- 3. [ネットワーク/ポート セッテイ]を選択し、OKボタンを押します。
- 4. [TCP/IP]を選択し、OKボタンを押します。
- 5. [IPv4]を選択し、OKボタンを押します。
- 6. [IP アドレスシュトクホウホウ]を選択し、OKボタンを押します。
- 7. [パネル]を選択し、OKボタンを押します。
- 8. [デンゲンノ キリ/イリデ セッテイガ ユウコウニナリマス]が表示されたことを確認し、 (戻る)ボタンを2 回押します。
- 9. [IP アドレス]を選択し、OKボタンを押します。 IPアドレスの1桁めに、カーソルが表示されます。
- 10. ▲、▼ボタンを使用してIP アドレスの値を入力します。
- 11. ▶ボタンを押して、次の桁を選択します。
- 12. 手順10~11を繰り返して、IP アドレスをすべて入力し、OKボタンを押します。
- 13. [デンゲンノ キリ/イリデ セッテイガ ユウコウニナリマス]が表示されたことを確認し、←(戻る)ボタンを2 回押します。
- 14. [サプネットマスク]を選択し、OKボタンを押します。 サブネットマスクの1桁めに、カーソルが表示されます。
- 15. ▲、▼ボタンを使用してサブネットマスクの値を入力します。
- 16. ▶ボタンを押して、次の桁を選択します。
- 17. 手順15~16を繰り返してサブネットマスクを設定し、OKボタンを押します。
- 18. [デンゲンノ キリ/イリデ セッテイガ ユウコウニナリマス]が表示されたことを確認し、 (戻る)ボタンを2 回押します。
- 19. [f'-トウェイ アト゚レス]を選択し、OKボタンを押します。 ゲートウェイアドレスの1桁めに、カーソルが表示されます。
- 20. ▲、▼ボタンを使用してゲートウェイアドレスの値を入力します。
- 21. ▶ボタンを押して、次の桁を選択します。
- 22. 手順20~21を繰り返してゲートウェイアドレスを設定し、OKボタンを押します。
- 23. [デンゲンノ キリ/イリデ セッテイガ ユウコウニナリマス]が表示されたことを確認します。
- 24. プリンターの電源を入れ直します。

## 🔀 その他のネットワーク設定をする

その他のネットワーク設定の情報については、ドライバーCDキット内のマニュアル(HTML文書)を参照してください。

#### ■Windowsをお使いの場合

ドライバーCDキットトップ画面>[マニュアル/製品情報]タブ>[マニュアル(HTML文書)]

#### ■Mac OS Xをお使いの場合

ドライバーCDキット内の[Jpn]フォルダ>[Manual]フォルダ>[setupman]フォルダ>cwman.htm

## プリンタードライバーをインストールする

#### ■Windowsをお使いの場合

ドライバーCDキットをコンピューターの光学ディスクドライブに挿入し、接続方法によって以下の手順を行ってください。





#### ポイント

- ・上記の画面が自動的に表示されない場合は、CD-ROM内のルートディレクトリにあるLauncher.exeを ダブルクリックしてください。
- ・本機とコンピューターをUSBケーブルで接続したときに[新しいハードウェアの検索ウィザード]が表示された場合、何も選択しないでください。

#### ■有線ネットワーク接続またはワイヤレス接続の場合

- 1. [トップページ]タブの[プリンタードライバーのインストール]をクリックします。
- 2. [ネットワーク接続セットアップ(標準)]をクリックします。
- 3. インストーラー画面の指示に従います。

#### ■USB接続の場合

#### 補足:

USBケーブルを外した状態でインストールを開始してください。

- 1. [トップページ]タブの[プリンタードライバーのインストール]をクリックします。
- 2. [USB接続セットアップ]をクリックします。
- 3. インストーラー画面の指示に従います。

#### 補足

PSドライバーをインストールする場合は、PostScript Driver Library内の『PostScriptユーザーズガイド』を参照してください。

### ■Mac OS Xをお使いの場合

お使いの機種によって、以下のマニュアルを参照して、プリンタードライバーをインストールしてください。

- DocuPrint P450 dの場合:
  - ドライバーCDキット内の『Mac OS X用プリンタードライバー操作ガイド』
- DocuPrint P450 psの場合:
- PostScript Driver Library内の『PostScriptユーザーズガイド』

# セットアップが完了しました!